

Uw totaalleverancier van prefabbetonelementen

Het is belangrijk om breedplaatvloeren op de juiste manier te monteren. Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe dit moet. Volledig ontzorgt worden? Naast het leveren van breedplaatvloeren, kan Building Supply ook het plaatsen verzorgen. Lees meer over onze [montageservice](#).

- De breedplaten moet gehesen worden aan de doorgaande tralieliggers.
- De kettingen moeten bevestigd worden in de knooppunten tussen de opgaande en neergaande tralieligger (zie foto) op de diagonalen. 1/5 van het uiteinde van de plaat (max. 1250 mm, in de lengterichting) van de buitenste tralieligger.
- De ketting moet op minimaal vier punten aan de plaat bevestigd worden.
- De hijsketting moet minimaal in een hoek van 60° staan.
- Om scheuren en beschadiging te voorkomen, moeten de breedplaten gelijkmatig en horizontaal worden gehesen.
- Platen langer dan 7500mm lengte dienen m.b.v. (lange) hulpkettingen of een evenaar gehesen te worden.
- Het hijsen en leggen uitsluitend met goedgekeurd materiaal uitgevoerd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.



Plaatdikte:	L= tot 4m ¹	L= tot 5m ¹	L= tot 6m ¹	L= tot 7m ¹	L= tot 8m ¹	L= tot 9m ¹	L= tot 10m ¹
50 mm / 135 kg/m ²	1350 kg	1688 kg	2025 kg	2363 kg	2700 kg	3038 kg	3375 kg
60 mm / 144 kg/m ²	1382 kg	1728 kg	2074 kg	2419 kg	2765 kg	3110 kg	3456 kg
70 mm / 168 kg/m ²	1613 kg	2016 kg	2419 kg	2822 kg	3226 kg	3629 kg	4032 kg
80 mm / 192 kg/m ²	1843 kg	2304 kg	2765 kg	3226 kg	3686 kg	4147 kg	4608 kg

Links van het grijze gebied minimaal 4 hijspunten
 In het grijze gebied minimaal 6 hijspunten
 Rechts van het grijze gebied minimaal 8 hijspunten

Instructie tussenopslag

Building Supply levert just-in-time. Dat wil zeggen dat de levering van de breedplaatvloeren afgestemd is op de planning van de bouw. Hierdoor kunnen de breedplaten rechtstreeks vanaf de vrachtwagen op de bouw worden geplaatst. Mocht u toch kiezen voor een tussenopslag, dan moet u hier op letten:

- De breedplaten moeten op een vlakke en draagkrachtige ondergrond worden gestapeld met stophout; op dezelfde manier zoals op de vrachtwagen.
- De breedplaten mogen niet rechtstreeks op de grond worden gelegd.
- Opslag valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.